


Story-Sequencer

Informações importantes

- Guarde estas instruções para consulta futura.
- Cartões de sequência precisam de 2 baterias de lítio CR2016 do tipo "moeda" de 3 V.
- Baterias devem ser substituídas apenas por um adulto.
- Não misture baterias normais com recarregáveis.
- Não deixe seus cartões de sequência entrarem em contato com água ou outros líquidos.
- No caso de uma descarga eletrostática, seus cartões de sequência podem funcionar mal. Se isso acontecer, desligue e ligue novamente o Bee-Bot para reinicializá-lo.
- A garantia será anulada se a carcaça for aberta por qualquer motivo.
- A garantia não cobre perda de dados da unidade, nem perda de informações.

Conheça seus cartões de sequência

Use o Story Sequencer para criar áudios de histórias, horários de classe ou jogos de perguntas e respostas. Simples de usar, crianças ou professores podem inserir até seis imagens ou palavras e, em seguida, gravar uma mensagem de 10 segundos.



Instruções de uso

- **Como gravar uma mensagem**
Para gravar uma mensagem, ponha o interruptor Off/Rec/Play em Rec, segure o botão para gravar a mensagem (o Story-Sequencer emitirá um bipe e o LED se acenderá para indicar que o Story-Sequencer está gravando). Fale claramente ao microfone, mantendo o botão pressionado. Depois de acabar de gravar a mensagem, solte o botão e, o LED se apagará e a unidade emitirá um "bipe" duas vezes. Para evitar que a mensagem seja acidentalmente gravada, ponha o interruptor Off/Rec/Play de volta em Play ou Off.
- **Reprodução**
Para ouvir a mensagem gravada, ponha o interruptor Off/Rec/Play em Play. Pressione o botão desejado no Story-Sequencer para reproduzir a gravação. A mensagem permanecerá gravada até que algo seja gravado sobre ela. Quando terminar, ponha o interruptor Off/Rec/Play na posição Off.

Instruções sobre bateria

O Story Sequencer precisa de 3 pilhas AAA (não incluídas).

1. O compartimento de pilhas fica na parte de trás do Story-Sequencer e pode ser aberto com uma pequena moeda.
2. Coloque as pilhas de acordo com as marcações no compartimento da bateria.
3. Recoloque a tampa do compartimento da pilhas antes do uso.

TTS Group LTD
Park Lane Business Park
Kirkby-in-Ashfield
Nottinghamshire
NG17 9GU
Reino Unido

Fabricado na China

EL00153 – TTS Story Sequencer



AVISO:

Não recomendado para crianças com menos de 36 meses, por causa das peças pequenas. Perigo de sufocação